

SV	=	Regnvattenrör
SO	=	Dränering

Rör, vars täckdjup < 1,5 m, isoleras med skivor vars bredd > 500 mm ytterom rörets sidor. Bredvid sockeln monteras isoleringsskivorna lutande >3-5% från byggnaden på en bredd av 1200 och 1500 i hörnen av byggnaden. Isoleringens typ enligt arbetsbeskrivningen.

Sockelns åtgärder enligt skild detaljritning

! Montering av brunnar med slamutrymme: då brunnen monterats ska fyllningen runt slamutrymmet komprimeras noggrant så att fyllningen under anslutande rör inte sätter sig.


! Om brunnen saknar anslutningsrör så ska hålborr användas vid håltagning och en anslutningstättning som tätar mellan rör/brunn.
Dräneringsbrunnarnas anslutningar görs med 111 mm's hålborr. Tätning behövs inte.

! Dräneringsröret läggs på ett minst 100mm tjockt skikt av siktat grus som komprimerats maskinellt. När dränering och regnvattenrör anläggs sida vid sida görs kringfyllningen för båda rören med siktat grus KaM #8-16. Angående fyllningsmaterial, filterduk mm. se typritning för sockel.

! Montering av vertikalt rör upp till regnvattentratt: fasta krökar ska användas här, inte "dragspelsmuffar" som ger dålig stabilitet åt röret.



- ☐ Salaojan tarkastuskaivo
- ☐ Salaojan päätetulp
- ☒ Sadevesikaivo suunnitt
- ☒ Sadevesikaivo/tiiläkana
- ☒ Padotusventtiili
- ☒ Sadevesijohdo_suunnitt



Sida 1 429 Kvarten/lägenhet 114482	Tomte nr 114482	Myndighets anteckningar			
Rydgårdsgård Sanering		Rättslagssida Torrlagging	Rensnings imdat Situationsplan Dränering och regnvattenrör	Skala 1:100 [Ad egen]	
Rensningsansökan adress Fastl.ghet Maxx Maxx Kärklävsgränd 6640 MAXMO					
 Rensnings AB Projektering AB					
Hattestjärngatan 6, 05120 ÅSKA tel: 0800-568156 mail: rodas@rensknings.se www.projekting.se					